






Løkkefod.

F025N

(XA7884-002)



❖ Denne fod bruges til dekorative 3-D syning.



1. Placer trykfoden i snap-on delen.
2. Indstil symaskinen til zigzag.
3. Sæt stingsbredden på minimum 5 mm.

Bemærk: På nogle symaskiner måles zigzagsømmen ikke ud fra midten. Kontroller dette ved at dreje håndhjulet en omgang og se om nålen går ned i foden.

4. Sæt stinglængden tæt (som ved knaphuller).
5. Løsn trådspændingen.
6. Optegn mønsteret på stoffet.
7. Lad trykfodens midte følge blyantsstregen.
8. Ved start/slut.
 - Symaskiner med automatisk hæftning :
Ved brug af automatiske hæftning, vil nålen gå ned 3 gange samme sted, ved start og slut.
 - Symaskiner uden automatisk hæftning:
Træk trådene om på bagsiden og slå en knude.

